

9.

Bakım

Tüm kumaş kanal ve difüzörlerimiz, doğal lif katkısı içermeyen yüksek kaliteli ve son derece dayanıklı malzemelerden üretilir. Kullanılan malzeme, siparişinizin teknik açıklamasında belirtilir. Prihoda Classic (PMS, NMS), Prihoda Premium (PMI, NMI), Prihoda Light (PLS, NLS), Prihoda Economy (PMC, NMC), Prihoda Rigid (PMR, NMR) ve Prihoda Defrostex (NLD) kumaşlarından üretilen difüzörler/kanallar normal şekilde evsel/endüstriyel çamaşır makinesinde yıkanabilir. Prihoda Plastic (NMF), Prihoda Glass (NHE), Prihoda Translucent (NMT) ve Prihoda Foil (NLF) malzemelerinden üretilen difüzörler/kanallar elde yıkanmalıdır. Difüzör/kanalda sökülebilir tekstil olmayan elemanlar varsa (örneğin halkalar, kavisler, kör uçlardaki plastik takviyeler, bağlantı şeritleri vb.) bu parçalar yıkamadan önce çıkarılmalıdır.

Tüm bakım işlemleri, her bölüme dikilmiş yıkama etiketindeki sembollere kesinlikle uygun yapılmalıdır.

Kumaş difüzörler nasıl yıkanır ve temizlenir:

1. Çamaşır makinesinde yıkanabilen kumaş kanal ve difüzörler:

Prihoda Classic (PMS, NMS), Prihoda Premium (PMI, NMI), Prihoda Economy (PMC/NMC), Prihoda Light (PLS, NLS), Prihoda Recycled (PMSre, NMSre), Prihoda Rigid (PMR, NMR), Prihoda Defrostex (NLD)

- 1.1. Çok kirli difüzörlerin tozu önce elektrik süpürgesi, basınçlı hava veya yumuşak fırça ile alınmalıdır.
- 1.2. Difüzörleri çamaşır makinesine koyun ve şu programı seçin: 40 °C, 400-800 devir, yoğun durulama.
- 1.3. Profesyonel kullanıma yönelik deterjan kullanmanızı öneririz (talep ederseniz test ettiğimiz deterjanları önerebiliriz); ancak herhangi bir standart deterjan da kullanılabilir.
- 1.4. Gerekirse yıkamayı bir kez daha tekrarlayın.
- 1.5. Montaj yerindeki işletme talimatı gerektiriyorsa yıkamaya dezenfektan ekleyin. Dezenfektan kimyasalları kumaşa zarar vermemelidir (yıkama sembollerine bakın); dozaj tedarikçinin önerisine göre yapılmalıdır.
- 1.6. Yıkama bittiğinde difüzörü hemen iyice kurutun (kurutma makinesi kullanılamaz) ve monte edin. Kurutmayı tamamlamak için difüzörden geçen hava avantaj olarak kullanılabilir.
- 1.7. Hava debisinin %50'sinden fazlası mikro perforasyondan ve hava geçirgen malzemeden geçiyorsa, garanti kabulünün koşulu yılda en az bir kez belgelenmiş yıkamadır.
- 1.8. Yüzeydeki (indüktif) kirlenme, monte edilmiş difüzörler üzerinde doğrudan elektrik süpürgesiyle kolayca giderilebilir; fırça başlığı kullanmanızı öneririz. İndüktif kirlenmenin süpürülmesi, garanti açısından difüzörün yıkandığı anlamına gelmez.

2. Çamaşır makinesinde yıkanamayan kumaş kanal ve difüzörler:

Prihoda Plastic (NMF), Prihoda Foil (NLF), Prihoda Glass (NHE), Prihoda Translucent (NMT)

- 2.1. Kirlenmiş difüzör önce elektrik süpürgesiyle süpürülmeli veya iç ve dış yüzeyden basınçlı havayla temizlenmelidir. Bu genellikle difüzörün temizliği için yeterlidir.
- 2.2. Yeterli değilse, kirlenme türüne göre uygun temizleme yöntemini seçin. Yukarıdaki malzemeler için şunlar kullanılabilir: nemli bez/süngerle silme, ıslak veya kuru yumuşak fırça ile temizleme, su jeliyle yıkama, elde yıkama deterjanı çözeltisinde elle ıslatma, elle durulama. Difüzör santrifüj kurutucuya konulamaz; ıslak temizlikte suyun difüzörden serbestçe akmasını bekleyin. Su sıcaklığı en fazla 40 °C olmalıdır. Difüzör hemen iyice kurutulmalıdır (kurutma makinesinde değil). Kurutmayı tamamlamak için difüzörden geçen hava avantaj olarak kullanılabilir.
- 2.3. Hava debisinin %50'sinden fazlası mikro perforasyondan geçiyorsa, garanti kabulünün koşulu yılda en az bir kez belgelenmiş temizliktir.
- 2.4. Yüzeydeki (indüktif) kirlenme, monte edilmiş difüzörler üzerinde doğrudan süpürerek (fırça başlığı önerilir) veya nemli bezle silerek kolayca giderilebilir. İndüktif kirlenmenin giderilmesi, garanti açısından difüzörün tamamen temizlendiği anlamına gelmez.

Sembollerin açıklaması

	Makinede en fazla 40 °C'de yıkama, normal mekanik işlem, normal durulama, normal sıkma
	Hafif mekanik işlem, düşük sıcaklıkta durulama, hafif sıkma, hassas makine yıkama, en fazla 40 °C.
	yalnızca elde yıkama, makinede yıkamayın, en fazla 40 °C, nazıkçe tutun
	Ürünü ağartmayın
	Ürünü tamburlu kurutucuda kurutmayın.
	En fazla 110 °C'de ütöleyin, buharlı ütülemede dikkatli olun
	Ürünü ütülemeyin; buharla işlem yasaktır
	Ürünü kuru temizlemeye vermeyin, lekeleri organik çözücülerle çıkarmayın.
	Ürün, perkloretilen ve F sembolü altında belirtilen tüm çözücüler kullanılarak kuru temizlenebilir

4/2024